



Art Hot Transfer®

AP17 - Free Style Papel transfer auto recorte

O **Papel Transfer FreeStyle** é a nova **revolução** no transfer digital: agora é possível transferir somente a imagem sem necessidade de recorte!

Funciona em impressoras **com óleo ou sem óleo no fusor** e pode ser aplicado em tecidos de cores claras de **algodão, PV ou poliéster**.

Foi desenvolvido para personalização de nomes, números ou logotipos com cores intensas e não retílineos. Não é indicado para imagens fotográficas ou de paisagens. Recomenda-se evitar efeitos de sombras claras ao redor da imagem a ser impressa.

O processo de transferência é fácil e rápido:

1. Colocar na impressora uma folha de cada vez. Atenção: somente imprimir no lado branco do papel.
2. Lembre-se de espelhar a imagem antes da impressão e configurar a impressora para "papel pesado"
3. Se a cor do tecido for de tonalidade pastel, aumente a tonalidade das cores da imagem antes da impressão (especialmente Xerox).
4. **Regular a prensa com 160°C.**
5. **Pressão média-pesada com 3 à 4 bar.**
6. **Como transferir:**
 - a. Pressar por 20 segundos, esperar 12 à 15 segundos para retirar o papel transfer sem retirar da base quente .
 - b. Depois de remover o papel do tecido, pressar mais 20 segundos com teflon ou papel manteiga por cima.
7. Temperatura máxima para lavagem: 40°C. Não é recomendado centrifugar/torcer, esfregar, alvejar nem passar a ferro por cima da imagem estampada.

Não é indicado passar este papel nas **impressoras HP** por possuírem um tipo de toner que não fixa a imagem aos tecidos. A imagem será transferida, porém, após efetuar a primeira lavagem a mesma irá descolar/desbotar.

Os parâmetros de regulagem da prensa para estampar o FreeStyle são referenciais. As informações descritas aqui são baseadas em testes práticos. Porém, é possível que, mesmo seguindo estas instruções seja necessário aplicar algum tipo de reajuste em tempo ou temperatura quando da estampagem realizada em seu estabelecimento, já que poderá haver influência de aspectos ambientais na armazenagem do seu produto e no funcionamento de sua prensa. Assim, recomendamos que o papel seja testado apropriadamente antes de se desenvolver trabalhos em larga escala. Os parâmetros descritos aqui poderão sofrer modificações sem prévio aviso.

Lista de impressoras compatíveis com o papel transfer FreeStyle:

Obs.: em negrito estão as impressoras que oferecem melhores resultados de lavabilidade com o FreeStyle.

Fabricante	Modelo	Modo
Canon	CP 660	Heavy/Thick paper
Canon	CLC 3200 / 3220	Labels
Canon	CLC 2620 / 2660	Labels
Canon	IRC 2620 / 2880	Labels
Canon	IRC 3110 / 3170 / 3320 / 3380 / 3880	Labels
Canon	CLC - IRC 4040 / 4080 / 4580	Heavy/Thick paper
Canon	IRC 5000 / 5151	Heavy/Thick paper
Canon	LBP-2710	Heavy/Thick paper
Canon	LBP-5000	Heavy/Thick paper
Canon	CLC 1110 / 1160 / 1180	Heavy/Thick paper
Canon	CI	Heavy/Thick paper
Epson	AcuLaser C900/1900	Heavy/Thick paper
Epson	AcuLaser C1100 / C2000 / LP-8800C	Heavy/Thick paper
Konica Minolta	CF 1501 / 2002 / 3102 / 5001 / 9001	Heavy/Thick paper
Konica Minolta	Bizhub C10P /20P / 31P	Heavy/Thick paper
Konica Minolta	Bizhub C250 / 350 / 450	Heavy/Thick paper 1+
Konica Minolta	Magicolor 2300 / 2430 / 3300 / 5430 / 5440	Heavy/Thick paper
Konica Minolta	Magicolor 4650 / 7450 / 8650	Bandeja 1 / Etiqueta (151-210 gramas)
Konica Minolta	Magicolor 5650 / 5670 / 7300 / 7450	Heavy/Thick paper
Okí	C 3450 / 3600 / 5650 / 5750 / 5850 / 610	Label 2/ Etiqueta 2
Okí	C 8600 / 8800 / 801 / 810 / 821 / 830	Label 2 / Etiqueta 2
Olivetti	MF 20	Heavy/Thick paper
Ricoh	Imagio MPC 3500 and 4500 series	Heavy/Thick paper
Tally	8008 / 8024 / 8108 / 8128 / 8406	Heavy/Thick paper
Toshiba	E-Studio 2820c / 3520c / 4520c	Heavy/Thick paper
Xerox	DC 240 / 242 / 1632 / 2240	Labels
Xerox	DC 3140 / 3250 / 3535 / 3540	Labels
Xerox	DC 2045/2060 e Phaser 6200	Heavy/Thick paper
Xerox	WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 / 7700/7750	Heavy/Thick paper