

SUBLIMAÇÃO

INSTRUÇÕES MATERIAL SUBLIMÁTICO

MÉTODO DE IMPRESSÃO E MANUSEIO

1. Ajuste a impressora para o modo de impressão Papel "Paper Mate" para FOTOS e "Papel Normal" para IMAGEM CHEIA / COR SÓLIDA. Imprima somente do lado branco
2. Antes de imprimir, ajuste no computador a imagem para o modo ESPELHADO.
4. Importante: Se o papel estiver curvado nas pontas, basta enrolar o papel do lado contrário da curva para que ele não fique preso no cabeçote da impressora.
5. Papelde alta qualidade não requer estufa

TECIDOS DE POLYESTER - MODO DE APLICAÇÃO

Mouse Pad, Almofada, Capa para Celular, Sacola e Camiseta de Polyester.

1. Ajuste a **Pressão** para o modo "**MÉDIO-PESADO**".
2. Aqueça a prensa térmica na temperatura de **200°C**.
3. Ajuste o **Tempo para 25 segundos** e trave a prensa térmica.
4. Abrir a prensa com cuidado para o papel não descolar e manchar o tecido. Retire a camiseta da prensa.
Retire o papel sublimático à Quente - Imediatamente.

CANECAS DE CERÂMICA - MODO DE APLICAÇÃO

1. PRENSA TÉRMICA CANECA ART HOT PCM: Ajuste a 1º Temperatura para 230Fº e a 2º Temperatura para 330Fº e ajuste o tempo para 40.
2. PRENSA TÉRMICA DE CANECA. Ajuste o Tempo para 210 segundos e 190Cº.
3. FORNO COM GARRA OU BRAÇADEIRA: Ajuste o tempo para 18 minutos e 200 graus.

QUEBRA-CABEÇAS - MODO DE APLICAÇÃO

1. Material adicional: 2 placas de metal comum (não sublimático).
2. Uma placa será utilizada como base. A outra será colocada por cima do quebra-cabeça após a prensagem.
3. Ajuste o **tempo** da prensa térmica para **25 segundos**. Ajuste a **temperatura** da prensa térmica para **200°C**.
4. **Coloque na prensa na seguinte ordem:** Placa de metal (base), quebra-cabeça, transfer sublimático impresso (imagem invertida). Prensar por 25 segundos.
5. Após retirar o papel à quente, colocar a outra placa de metal por cima e segurar com um pano ou luva até esfriar para evitar que o quebra-cabeça fique curvo.

PLACAS DE METAL E ALUMINIO - MODO DE APLICAÇÃO

Chaveiros, Placa de Metal, Placa de Alumínio, Porta Cartão, Espelho Maquiagem, Cartão de Metal e Marca Página.

1. **RETIRE O PLÁSTICO de proteção do metal.**
2. Ajuste o **tempo** da prensa térmica para **40 segundos**.
3. Ajuste a **temperatura** da prensa térmica para **200°C**.
4. Prensar por 40 segundos com um pano em cima para moldar o papel à chapa do chaveiro.

CANTIL - MODO DE APLICAÇÃO

1. PRENSA TÉRMICA ART HOT PCM-4x1: **Usar a Resistencia Grossa:** Ajuste a 1º Temperatura para 380Fº e a 2º Temperatura para 380Fº e ajuste o tempo para 120 segundos.

AZULEJO - MODO DE APLICAÇÃO

1. Material adicional: Manta de Silicone, estilete e (Luva ou Pano Grosso).
2. A manta será utilizada por cima do azulejo.
3. Ajuste o **tempo** da prensa térmica para **5 minutos e 30 segundos**. Ajuste a **temperatura** da prensa térmica para **200°C**. Pressão Pesada. **ATENÇÃO:** Muita pressão provocará a quebra do azulejo e Pouca pressão fará com que a imagem fique sem brilho ou sem muita cor nas bordas.
4. Imprima a imagem com 0,50 cm a mais nos lados. Recorte. Com FITA DUREX prenda as partes de cima e de baixo de tal maneira que o papel fique bem esticado. Dica: Prenda primeiro a parte de cima e dobre as sobras do papel de tal forma que o papel fique o mais próximo possível do azulejo. Prenda a parte de baixo com durex.
5. Pré-aqueça a manta por dois minutos. **CUIDADO:** Use a luva, pois, a manta estará quente.
6. Coloque o azulejo com a imagem na prensa e a manta por cima do azulejo. Prensar por 5min. e 30 seg.
7. Levante a prensa com cuidado. **CUIDADO:** O azulejo estará **MUITO QUENTE**. Manusear somente com luva ou pano grosso. Com estilete corte o durex e retire o papel. Deixe esfriar e o azulejo estará pronto.

MATERIAIS DE PAPELÃO - MODO DE APLICAÇÃO

Caixa de Presente, Porta Copos, Calendário, Chapéu, CartãoA4 e Cartão Postal.

1. Ajuste o **tempo** da prensa térmica para **30 segundos**. **Temperatura** da prensa térmica para **200°C**.
2. Prensar por 30 segundos e retirar a quente.

ADESIVO SUBLIMÁTICO - MODO DE APLICAÇÃO

1. Imprima a imagem no PAPEL sublimático.
2. Recorte o ADESIVO na medida da imagem impressa do PAPEL sublimático. Retire o fundo de proteção do ADESIVO.
3. Coloque a sobre a MADEIRA/METAL o ADESIVO; e sobre o ADESIVO a imagem do PAPEL sublimático na prensa térmica. Ajuste a Temperatura para 200ºgraus e o tempo para 30 segundos e retire a quente.
4. Pronto! Sua imagem está transferida.

CANECAS DE VIDRO - MODO DE APLICAÇÃO

1. Prensagem em CANECA ART HOT PCM: Ajuste a 1ª Temperatura para 200Fº e a 2ª Temperatura para 270Fº e ajuste o tempo para 180 segundos.

PANTUFAS SUBLIMÁTICAS - MODO DE APLICAÇÃO

1. Fazer um gabarito de papelão para colocar entre o solado e a parte superior em que se encaixa o pé
2. Ajuste o tempo da prensa térmica para 30 segundos e a temperatura para 200ºgraus e retire a quente.

CAPA DE NOTEBOOK - MODO DE APLICAÇÃO

1. Para estampar a capa de notebook é necessário preencher a parte de dentro com folhas sulfites para uma melhor estampagem.
2. Ajuste o tempo da prensa térmica para 40 segundos e a temperatura para 200ºgraus e retire a quente.